

Poké Ball™ Plus

Instrukcja

POLSKI

Nintendo może od czasu do czasu zmieniać specyfikacje produktu i odświeżać tę informację. Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna na <https://docs.nintendo-europe.com> (ten serwis może nie być dostępny w niektórych państwach).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia

Prosimy o przeczytanie i przestrzeganie informacji dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. W przeciwnym razie może dojść do urazu lub uszkodzenia. Osoby dorosłe powinny nadzorować dzieci podczas użytkowania tego produktu.

⚠️ OSTRZEŻENIE - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci młodszych niż 36 miesięcy

Ryzyko połknięcia: Ten produkt zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dziecko lub zwierzę. Należy trzymać go poza ich zasięgiem.

Usuń wszystkie niepotrzebne opakowania po rozpakowaniu produktu.

W przypadku połknięcia produktu, części produktu lub opakowania przez dziecko lub zwierzę, natychmiast skontaktuj się z lekarzem/weterynarzem.

Ryzyko uduszenia: Pasek na nadgarstek może owinać się wokół szyi.

⚠️ OSTRZEŻENIE - Bateria

• Jeśli bateria wyłecia, przestań używać i skontaktuj się z Nintendo Customer Support. Jeśli ciecz z baterii dostanie się do oczu, natychmiast opłucz oczy dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem. Jeśli ciecz dostanie się na dłoń, umyj je dokładnie pod bieżącą wodą.

• Bateria użyta w Poké Ball Plus jest litowo-jonowa, przeznaczona do ponownego ładowania. Nie wymieniaj samodzielnie baterii. Bateria musi być wyjęta i wymieniona przez wykwalifikowanego specjalistę.

Po więcej informacji prosimy kontaktować się z Nintendo Customer Support.

⚠️ OSTRZEŻENIE - Elektryczność

• Używaj jedynie ładowarki AC kompatybilnej z tym produktem, takiej jak sprzedawana oddzielnie ładowarka Nintendo USB AC (CLV-003) lub ładowarka Nintendo Switch™ AC (HAC-002). Prosimy upewnić się, że ładowarka AC została dozwolona w danym kraju i przeczytać instrukcję, aby dowiedzieć się, czy ładowarka jest odpowiednia dla tego produktu.

• Nie używaj produktu podczas ładowania.

• Podczas podłączania kabla USB do ładowarki AC prosimy upewnić się, że konektor jest skierowany w dobrą stronę.

• Podczas odłączania kabla USB z ładowarki AC, pociągnij konektor bez użycia dużej siły.

• Jeśli usłyszysz dziwny dźwięk, zobaczysz dym lub poczujesz dziwny zapach, odłącz produkt z gniazdka i skontaktuj się z Nintendo Customer Support.

• Chroni produkt przed kontaktem z cieczami i nie dotykaj go mokrymi lub tustymi rękami. Jeśli do środka dostanie się ciecz, przestań używać i skontaktuj się z Nintendo Customer Support.

• Nie wsadzaj produktu do mikrofalówki, nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur, promieni słonecznych lub dużej siły. Nie ciągnij za kabel i nie ściskaj zbyt mocno. Nie wrzucaj do ognia.

• Nie dotykaj konektorów palcami lub metalowymi przedmiotami.

• Nie dotykaj tego produktu podczas ładowania w czasie burzy.

• Nie rozbieraj lub nie próbuj naprawiać tego produktu. Jeśli jest uszkodzony, przestań go używać i skontaktuj się z Nintendo Customer Support. Nie dotykaj uszkodzonych części. Unikaj kontaktu z wyciekającymi cieczami.

⚠️ OSTRZEŻENIE - Ogólne

• Nie używaj w czasie jazdy na rowerze, prowadzenia samochodu, itp.

• Podczas komunikacji bezprzewodowej, nie używaj bliżej niż 25 centymetrów (10 calów) od rozrusznika serca. Jeśli posiadasz rozrusznik serca lub inne implementowane urządzenie medycznie, skontaktuj się z lekarzem.

• Komunikacja bezprzewodowa może być w niektórych miejscach niedozwolona, np. w samolotach lub szpitalach.

Prosimy przestrzegać tych zasad.

• Odnosnie wibracji:

• Nie trzymaj urządzenia blisko kostnych części ciała, takich jak głowa, łokiec lub kolana, lub blisko twarzy czy łożadka.

• Zalecana jest przynajmniej 5-minutowa przerwa po każdym 30 minutach używania.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA

- Nie umieszczaj produktu w wilgotnych miejscach ze zmienną temperaturą. Jeśli dojdzie do skroplenia, poczekaj aż krople wody wyparują. Nie myj urządzenia z odzieżą.
- Nie używaj w zakurzonych lub zadymionych miejscach.
- Jeśli urządzenie się sbrudzi, wytrzyj je miękką, suchą ściereczką. Unikaj używania rozcieńczalnika, benzyny lub alkoholu.
- Podczas gry uważaj na swoje otoczenie.
- Podczas podróży nie narażaj Poké Ball Plus na wstrząsy np. poprzez zawieszenie go na torbie.
- Nie używaj urządzenia z innymi akcesoriami niż te kompatybilne.
- Baterię należy wymieniać przynajmniej raz na sześć miesięcy. Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, może się ponownie nie naładować.

Sposób użycia

Naładuj i sparuj urządzenie przed pierwszym użyciem.

■ Sposób ładowania

Opcja 1: Podłącz załączony kabel USB (HAC-010) jak pokazano na diagramie. Stacja dokująca Nintendo Switch (HAC-007) powinna być podłączona do sieci przy użyciu ładowarki AC Nintendo Switch (HAC-002), jak zwykle.



Opcja 2: Podłącz urządzenie bezpośrednio do ładowarki AC Nintendo Switch (HAC-002).

Opcja 3: Ładuj urządzenie za pomocą ładowarki Nintendo USB AC Adapter (CLV-003).

Uwaga: Poké Ball Plus może być podłączony do urządzeń Class II noszących następujący symbol: 

Uwaga: Urządzenie ładuje się w pełni po około trzech godzinach.

■ Jak sparować

By sparować Poké Ball Plus z kompatybilnymi urządzeniami, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, zapisanymi w danym softwarze.

■ Jak trzymać



Zapewnij sobie odpowiednio dużą przestrzeń podczas gry.

1. Załóż i zacisnij strap, lecz nie zbyt mocno.

2. Noś piersiонецk na palcu, na który najlepiej pasuje.

3. Trzymaj mocno Poké Ball Plus i nie wypuszczaj.

Likwidacja

Nie wyrzucaj tego urządzenia z domowymi odpadami. Więcej szczegółów na <https://docs.nintendo-europe.com>

Lokalny dystrybutor Nintendo



ConQuest entertainment a.s.
www.nintendo.pl