GAME & WATCH™ THE LEGEND OF ZELDA™ Nintendo

FXA-HXB-S-EUR-C0

ČEŠTINA

Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví

Přečtěte si prosím informace o bezpečnosti a ochraně zdraví a dodržujte je. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění nebo škodám. Na použití tohoto výrobku dětmi by měly dohlížet dospělé osoby.

⚠ VAROVÁNÍ – Epilepsie

- Někteří lidé (přibližně 1 ze 4000) mohou utrpět epileptický záchvat či ztrátu vědomí způsobenou světelnými záblesky, které se objevují právě při sledování televize nebo hraní videoher, a to i v případě, že se u nich nikdy předtím žádný záchvat neprojevil. Každý, kdo v minulosti prodělal epileptický záchvat, ztrátu vědomí nebo jakýkoli další symptom epilepsie, by se měl před hraním videoher poradit se svým lékařem.
- Přerušte hraní a obraťte se na svého lékaře, jakmile zpozorujete jakékoli z následujících neobvyklých příznaků: křeče, tik v oku nebo svalu, ztráta pozornosti, rozmazané vidění, nechtěné pohyby nebo celková dezorientace.
- Abyste snížili pravděpodobnost epileptického záchvatu při hraní videoher:
  - Nehrajte v případě, že jste unavení a potřebujete spát;
  - Hrajte v dobře osvětlené místnosti;
  - Udělejte si po každé hodině hraní přestávku 10 až 15 minut.

⚠ VAROVÁNÍ – Oční únava, kinetóza a nemoci z přetěžování

- Vyhněte se přespříliš dlouhému hraní.
- Po každé hodině hraní si udělejte přestávku 10 až 15 minut, i když máte pocit, že ji nepotřebujete.
- Přerušte hraní, pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků:
  - Vaše oči jsou při hraní unavené nebo pálí, pociťujete závratě, žaludeční nevolnost či únavu;
  - Vaše ruce a zápěstí jsou při hraní unavené nebo bolí, pociťujete šimrání, necitlivost, pálení, ztuhlost či jiné nepříjemné pocity.

Pokud některý z těchto příznaků trvá, navštivte lékaře.

⚠ VAROVÁNÍ – Baterie

- Přestaňte používat, pokud v přístroji vytekla baterie.

Pokud přišly Vaše oči do kontaktu s tekutinou z baterie, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Pokud tekutina zasáhne Vaše ruce, omyjte je řádně vodou. Tekutinu opatrně setřete z povrchu zařízení hadříkem.

⚠ VAROVÁNÍ – Bezpečné zacházení s elektřinou

- K nabíjení tohoto produktu používejte pouze dodaný nabíjecí kabel USB (HAC-010).
  Používejte pouze síťový adaptér kompatibilní s tímto produktem, například samostatně prodávaný Nintendo USB AC adaptér (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) nebo jiný USB kompatibilní síťový adaptér. Ujistěte se, že používáte AC adaptér, který byl schválen pro použití ve vaší zemi, a přečtěte si jeho návod k použití, abyste se ujistili, že je schopen napájet tento produkt.
- Nevystavujte zařízení ohni, mikrovlnám, přímému slunečnímu záření, vysokým nebo extrémně nízkým teplotám.
- Zařízení nesmí přijít do styku s tekutinami, proto na ně nesahejte mokrýma či mastnýma rukama. Pokud se tekutina dostane dovnitř, přestaňte zařízení používat a kontaktujte Zákaznickou podporu Nintendo.
- Nevystavujte zařízení nepřiměřenému tlaku. Netahejte za kabely a neobtáčejte je příliš pevně.
- Nedotýkejte se konektorů zařízení prsty nebo kovovými předměty.
- Při bouřce se nedotýkejte dobíjecího AC kabelu a k němu připojených zařízení.
- Pokud uslyšíte podivný zvuk, uvidíte kouř nebo ucítíte podivný zápach, přestaňte tento produkt používat a kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Nintendo.
- Nesnažte se rozkládat nebo opravovat zařízení. Pokud je zařízení rozbité, přestaňte jej používat a kontaktujte Zákaznickou podporu Nintendo.

⚠ VAROVÁNÍ – Obecná

- Držte konzoli, její příslušenství a obalový materiál z dosahu dětí a zvířat. Malé součástky jako game cards, microSD karty a obalové předměty mohou být omylem vdechnuty. Kabely si mohou obtočit kolem krku.
- Netlačte na pokožku ostrými konci nebo hrubými hranami kartonového stojanu.

BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ KONZOLE

- Konzole nesmí přijít do vlhkého prostředí nebo do místa, kde se náhle mění teplota. Jakmile se orosí, vypněte konzoli a počkejte, než se kapičky zcela vypaří.
- Nepoužívejte konzoli v prašném nebo zakouřeném prostředí.
- Pokud se výrobek zašpiní, otřete jej měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidla ani jiná rozpouštědla.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství.
- Ujistěte se, že jsou zabudované baterie nabíjíte alespoň jednou za šest měsíců. Pokud nejsou baterie po dlouhou dobu používány, může se stát, že je nebude možné znovu nabít.
- Pokud je baterie vybitá nebo pokud je tlačítko POWER podrženo stisknuté po dobu alespoň pěti sekund, výrobek se vypne a všechna neuložená data se ztratí.

Jak nabíjet



Použijte jednu z následujících možností:
- Nintendo USB AC adaptér (CLV-003) (prodává se samostatně)
- Jiný USB kompatibilní síťový adaptér (prodává se samostatně)

Některá zařízení kompatibilní s USB mohou být schopna napájet systém, společnost Nintendo však nemůže doporučit žádné konkrétní zařízení. Ujistěte se, že se řídíte pokyny jakéhokoli zařízení třetí strany.

Poznámka: Systémy Game & Watch lze připojovat pouze k zařízením třídy II s následujícím symbolem: ⧈

Názvy a funkce tlačítek

Tlačítko GAME:	Otevírá a zavírá obrazovku pro výběr hry/jazyka.
Tlačítko TIME:	Spustí hodiny.
Tlačítko PAUSE/SET:	Otevře a zavře nabídku nastavení/pozastaví hru.
Tlačítko START:	Otevře obrazovku pro výběr souboru z titulní obrazovky kterékoli ze tří obsažených her The Legend of Zelda.
Tlačítko SELECT:	Umožňuje vybírat položky v herních hodinách (pokud nejste v automatickém režimu) a vybírat uložené soubory na obrazovce výběru souborů v kterékoli ze tří obsažených her The Legend of Zelda.
A + B + START + SELECT:	Otevře obrazovku pozastavení ve hrách The Legend of Zelda (přístupná z různých obrazovek podle hry).
Playtime Clock (herní hodiny):	Když jsou zobrazeny hodiny, můžete stisknutím tlačítka PAUSE/SET přejít do nastavení nebo stisknutím tlačítka B nebo +Control Pad spustit hraní.
Playtime Timer (časovač herního času):	Jakmile se časovač spustí, budete moci začít hrát.

Poznámka: Další informace o používání systému naleznete na stránce:
https://nintendo-europe.com/support/gameandwatch

Vyjmutí baterie

Baterii by měl vyjmout kvalifikovaný odborník. Další informace naleznete na webových stránkách **https://battery.nintendo-europe.com**

Zákaznická podpora společnosti Nintendo

https://support.nintendo.com

Likvidace tohoto výrobku

Nevyhazujte tento výrobek ani vestavěnou baterii do domovního odpadu. Podrobnosti naleznete na stránkách
http://docs.nintendo-europe.com

MAGYAR

Egészségügyi és biztonsági információk

Kérjük, olvassa el, és kövesse az egészségügyi és biztonsági utasításokat. Ezek elmulasztása sérüléshez vagy károkhoz vezethet.
A terméket gyermekek felnőtt felügyelete mellett használják.

⚠ FIGYELEM – Rohamok veszélye

- Néhány ember (kb. 4000-ből 1) rohamokat vagy eszméletvesztést tapasztalhat villódzó fények vagy mintázatok hatására, ami felléphet tévénézés vagy videojátékok használata közben is, akkor is, ha korábban ez nem fordult még elő vele. Aki életében tapasztalt már rohamokat, ájulást vagy más, epilepsziához köthető tüneteket, konzultáljon háziorvosával, mielőtt videojátékokkal kezd játszani.
- Hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz, ha szokatlan tüneteket észlel, mint pl.: görcsök, szem- vagy izomrángás, eszméletvesztés, akaratlan mozdulatok, látás-, egyensúly- és koordinációs zavarok.
- A videojátékok használata közben előforduló rohamok kockázatának csökkentése érdekében:
  - Ne játsszon, ha fáradt vagy álmos.
  - Jól megvilágított helyiségben játsszon.
  - Tartson óránként 10-15 percnyi szünetet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – A szem túlerőltetése, hányinger és az ismétlődő mozdulatok veszélyei

- Ne játsszon túl hosszú ideig egyhuzamban.
- Tartson 10-15 perc szünetet óránként, még akkor is, ha ennek nem érzi szükségét.
- Hagyja abba a játékot, ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja:
  - Ha a szemei fáradnak vagy fájdalmasak, ha szédül, émelyeg vagy fáradt;
  - Ha a kezei, csuklója vagy karjai fáradtak/fájnak játék közben, vagy zsibbadást, érzéketlenséget, égő érzést, merevséget vagy bármilyen más kényelmetlen érzést tapasztal.

Ha a fenti tünetek bármelyike hosszabb időn keresztül fennáll, feltétlen forduljon orvoshoz.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Akkumulátor

- Ne használja a terméket, ha szivárog az akkumulátorfolyadék.

Ha az akkumulátorfolyadék a szemével érintkezik, azonnal öblítse ki szemeit bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ha a kezeire került a folyadékból, alaposan mossa le vízzel. Száraz törlőkendővel gondosan törölje le a készülék külsejéről is a folyadékot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Elektromos biztonság

- A termék töltéséhez kizárólag a mellékelt USB töltőkábelt (HAC-010) használja.

Csak olyan hálózati adaptert használjon, amely kompatibilis ezzel a termékkel, például a külön megvásárolható Nintendo USB hálózati adaptert (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) vagy más USB-kompatibilis hálózati adaptert. Kérjük, győződjön meg róla, hogy olyan hálózati adaptert használ, amelynek használata engedélyezett az Ön országában, és olvassa el a használati utasítását, hogy megbizonyosodjon arról, hogy képes áramot szolgáltatni ezen termék számára.

- Ne tegye ki a készüléket tűznek, mikrohullámoknak, közvetlen napfénynek, magas vagy rendkívül alacsony hőmérsékletnek.
- Ne hagyja, hogy készülék folyadékkal érintkezzen, és ne használja azt nedves vagy olajos kézzel.Ha a belsejébe folyadék került, ne használja tovább, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket nagy erőhatásnak. Ne húzza, csavarja, vagy tekerje össze túl szorosan a kábeleket.
- Ne érjen a készülék csatlakozóihoz az ujjaival vagy fém tárgyakkal.
- Vihar idején ne nyúljon a bedugott hálózati adapterhez, vagy más csatlakoztatott készülékekhez.
- Ha szokatlan hangot, szagot, vagy füstöt érzékel, azonnal szakítsa meg a termék használatát, és vegye fel a kapcsolatot a Nintendo Ügyfélszolgálattal.
- Ne szerelje szét vagy próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha a készülék vagy kiegészítői megsérültek, ne használja tovább azokat, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Ne érjen a sérült részekhez. Kerülje a kiszivárgott folyadékkal való érintkezést.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Általános figyelmeztetések

- Tartsa a játékkonzolt, annak kiegészítőit és csomagolását távol kisgyermekektől és háziállatoktól. Az apró alkatrészeket, mint például memóriakártyákat és a csomagolás darabjait véletlenül lenyelhetik. A kábelek a nyakra tekeredve fulladást okozhatnak.
- Ne nyomja a kartoncsomagolás hegyes csúcsait vagy éles oldalait a bőréhez.

KÖRÜLTEKINTŐ HASZNÁLAT

- Ne tegye a konzolt párás környezetbe, vagy olyan helyre, ahol a hőmérséklet hirtelen változhat. Ha konzolon pára csapódik le, kapcsolja ki, és várja meg, míg a lecsapódott víz újra elpárolog.
- Ne használja poros vagy füstös környezetben.
- Ha a termék beszennyeződne, törölje le egy puha, száraz ruhával. Kerülje a hígító vagy más oldószerek használatát.
- Kizárólag kompatibilis kiegészítőket használjon.
- Legalább félévente egyszer töltse fel a beépített akkumulátorokat. Ha huzamosabb ideig nem használja az akkumulátorokat, lehet, hogy később már nem fogja tudni feltölteni azokat.
- Ha az akkumulátor lemerül, vagy ha a POWER gombot legalább öt másodpercig lenyomva tartja, a termék kikapcsol, és a nem mentett adatok elvesznek.

A töltés módja



Kérjük, az alábbiak egyikét használja:
- Nintendo USB hálózati csatlakozó (CLV-003) (külön megvásárolható)
- Egyéb USB-kompatibilis hálózati adapter (külön megvásárolható)

Bár egyes USB-kompatibilis eszközök képesek lehetnek a rendszer áramellátására, a Nintendo nem tud egyetlen konkrét eszközt sem javasolni. Kérjük, mindenképpen tartsa be a harmadik féltől származó eszközök utasításait.

Megjegyzés: A Game & Watch rendszerek csak a következő jelöléssel ellátott Class II minősítésű eszközökhöz csatlakoztathatók: ⧈

Gombnevek és funkciók

GAME gomb:	Megnyitja és bezárja a játékot/nyelvválasztó képernyőt.
TIME gomb:	Megnyitja az órát.
PAUSE/SET gomb:	Megnyitja és bezárja a beállítások menüt/szüneteltteti a játékot.
START gomb:	Megnyitja a fájlválasztó képernyőt az eszközön található három The Legend of Zelda játék bármelyikének címképernyőjéről.
SELECT gomb:	Lehetővé teszi a játszható óra elemeinek kiválasztását (amikor nincs automatikus üzemmódban) és a mentett állások kiválasztását a fájlválasztó képernyőn az eszközön található három The Legend of Zelda játék bármelyikében.
A + B + START + SELECT:	Megnyitja a mentési képernyőt a The Legend of Zelda játékokban (a játéktól függően különböző képernyőkről érhető el).
Játszható óra:	Az óra kijelzése közben a PAUSE/SET gomb megnyomásával érheti el a beállításokat, a B vagy a +Control Pad megnyomásával pedig elindíthatja a játékot.
Játszható időmérő:	Az időmérő elindulását követően azonnal játszhat.

Megjegyzés: A rendszer használatával kapcsolatos további információkért látogasson el az alábbi oldalra:
https://nintendo-europe.com/support/gameandwatch

Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátort csak képzett szakember távolíthatja el. További információkért látogasson el a **https://battery.nintendo-europe.com** weboldalra.

Nintendo Ügyfélszolgálat

https://support.nintendo.com

Hulladékkezelés

A terméket és beépített akkumulátorait ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Részletekért látogasson a **http://docs.nintendo-europe.com** oldalra.

POLSKI

Zalecenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa oraz ich przestrzeganie. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia. Dorośli powinni nadzorować używanie tego produktu przez dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE – Epilepsja

- Niektóre osoby (ok. 1 na 4000) mogą reagować na błyski światła atakiem epilepsji lub utratą przytomności. Może się to zdarzyć podczas oglądania telewizji lub grania w gry wideo, nawet jeżeli nigdy wcześniej nie miały ataków. Każdy, kto doświadczył ataku epilepsji, utraty przytomności lub jakiegokolwiek innego objawu związanego z epilepsją, powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem gry wideo.
- Po zauważeniu niepokojących objawów, takich jak: konwulsje, drganie męśni lub oczu, utrata przytomności, zaburzenia widzenia, mimowolne ruchy lub dezorientacja, należy przerwać grę i skonsultować się z lekarzem.
- Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia ataku podczas gry:
  - Nie graj, jeśli czujesz zmęczenie lub senność.
  - Graj w odpowiednio oświetlonym pomieszczeniu.
  - Rób 10-15 minutową przerwę po każdej godzinie gry.

⚠ OSTRZEŻENIE – Nadwyrężenie wzroku, kinetoza i urazy w wyniku powtarzanych ruchów

- Unikaj nadmiernie długiego grania
- Rób 10-15 minutową przerwę co godzinę, nawet jeśli myślisz, że jej nie potrzebujesz.
- Przerwij grę, jeśli doświadczysz poniższych objawów:
  - Jeśli podczas gry oczy będą zmęczone lub spuchnięte, albo poczujesz zawroty głowy, mdłości lub zmęczenie;
  - Jeśli podczas gry poczujesz zmęczenie lub ból rąk, nadgarstków lub ramion, albo jeśli poczujeszmrowienie, zdrętwienie, palenie lub sztywność, albo inny dyskomfort.

Jeśli którykolwiek z tych objawów będzie się powtarzał, skonsultuj się z lekarzem.

⚠ OSTRZEŻENIE – Baterie

- Przerwij użytkowanie, jeśli bateria wycieka.

Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz je dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem. Jeśli płyn dostanie się na dłonie, umyj je dokładnie wodą. Ostrożnie zetrzyj płyn z wierzchniej części konsoli za pomocą szmatki.

⚠ OSTRZEŻENIE – Bezpieczeństwo Elektryczne

- Do ładowania tego produktu należy używać wyłącznie dołączonego kabla ładującego USB (HAC-010).

Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego zgodnego z tym produktem, takiego jak sprzedawany oddzielnie zasilacz sieciowy USB Nintendo (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) lub inny zasilacz sieciowy zgodny z USB. Prosimy upewnić się, że stosowany zasilacz został zatwierdzony do użytku w danym kraju i przeczytać jego instrukcję obsługi, aby upewnić się, że jest on w stanie zasilać ten produkt.

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia, mikrofal, bezpośredniego światła słonecznego, wysokich lub bardzo niskich temperatur.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzeń z cieczą i nie używaj ich mokrymi lub tłustymi rękami. Jeśli ciecz dostanie się do środka, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z Obsługą Klienta Nintendo.
- Nie narażaj urządzeń na nadmierne uszkodzenia mechaniczne. Nie ciągnij za kable ani nie skręcaj ich zbyt ciasno.
- Nie dotykaj złączy urządzenia palcami lub metalowymi przedmiotami.
- Nie dotykaj zasilacza lub podłączonych urządzeń, które się ładują, podczas burzy.
- Jeśli usłyszysz dziwny dźwięk, zobaczysz dym lub poczujesz coś nietypowego, przestań używać tego produktu i skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Nintendo.
- Nie rozkładaj urządzeń na części ani nie próbuj ich naprawiać. Jeśli urządzenia ulegną uszkodzeniu, prosimy o skontaktowanie się z Obsługą Klienta Nintendo. Nie dotykaj uszkodzonych obszarów. Unikaj kontaktu z jakąkolwiek cieknącą z nich cieczą.

⚠ OSTRZEŻENIA – Ogólne

- Konsolę, akcesoria oraz opakowanie trzymaj z dala od dzieci oraz zwierząt. Małe elementy, takie jak kartridże z grami, karty mictoSD oraz części opakowania mogą zostać nieumyślnie połknięte. Przewody mogą owinąć się wokół szyi.
- Nie należy przyciskać ostrych zakończeń lub szorstkich krawędzi kartonowego stojaka do skóry.

OSTROŻNE UŻYWANIE

- Nie przechowuj konsoli w miejscach wilgotnych lub takich, w których może nastąpić nagła zmiana temperatury. Jeśli wystąpi proces kondensacji, wyłącz konsolę i poczekaj aż wyparują kropelki wody.
- Nie używaj konsoli w zakurzonych lub zadymionych miejscach.
- Jeśli produkt ulegnie zabrudzeniu, przetrzyj go miękką, suchą szmatką. Nie używaj rozcieńczalnika ani innych rozpuszczalników.
- Używaj tylko kompatybilnych akcesoriów.
- Pamiętaj o ładowaniu wbudowanych baterii przynajmniej raz na sześć miesięcy. Jeśli baterie nie są używane przez zbyt długi czas, ich naładowanie może stać się niemożliwe.
- Jeśli dojdzie do całkowitego rozładowania baterii lub jeśli przycisk POWER zostanie przytrzymany przez co najmniej pięć sekund, produkt wyłączy się, a wszelkie niezapisane dane zostaną utracone.

Jak ładować



Prosimy skorzystać z jednego z poniższych urządzeń:
- Zasilacz sieciowy USB Nintendo (CLV-003) (sprzedawany oddzielnie)
- Inny zasilacz sieciowy zgodny z USB (sprzedawany oddzielnie)

Niektóre urządzenia kompatybilne z USB mogą być w stanie zasilać konsolę, jednak firma Nintendo nie może polecić żadnego konkretnego urządzenia. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcjami urządzeń innych firm.

Uwaga: Systemy Game & Watch mogą być podłączane wyłącznie do urządzeń klasy II oznaczonych następującym symbolem: ⧈

Nazwy i funkcje przycisków

Przycisk GAME:	Otwiera i zamyka ekran wyboru gry/języka.
Przycisk TIME:	Uruchamia zegar.
Przycisk PAUSE/SET:	Otwiera i zamyka menu ustawień/wstrzymuje grę.
Przycisk START:	Otwiera ekran wyboru pliku z ekranu tytułowego w dowolnej z trzech zawartych w zestawie gier The Legend of Zelda.
Przycisk SELECT:	Umożliwia wybieranie elementów w zegarze czasu gry (gdy nie działa w trybie automatycznym) oraz wybieranie plików zapisu na ekranie wyboru plików w dowolnej z trzech zawartych w zestawie gier The Legend of Zelda.
A + B + START + SELECT:	Otwiera ekran wstrzymania w grach The Legend of Zelda (dostępny z różnych ekranów w zależności od gry).
Zegar czasu gry:	Zegar czasu gry: Podczas gdy zegar jest wyświetlany, możesz nacisnąć PAUSE/SET, aby uzyskać dostęp do ustawień, lub nacisnąć przycisk B lub kontroler krzyżakowy (+Control Pad), aby rozpocząć grę.
Licznik czasu gry:	Będziesz mógł grać, gdy tylko licznik czasu zostanie uruchomiony.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z systemu, prosimy odwiedzić stronę:
https://nintendo-europe.com/support/gameandwatch

Wyjmowanie akumulatora

Akumulator powinien być wyjmowany przez wykwalifikowanego specjalistę. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy odwiedzić stronę **https://battery.nintendo-europe.com**

Obsługa klienta Nintendo

https://support.nintendo.com

Likwidacja tego produktu

Nie należy wyrzucać tego produktu ani wbudowanego akumulatora do odpadów domowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie **http://docs.nintendo-europe.com**

SLOVENČINA

Informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia

Prečítajte si prosím a dodržiavajte informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zraneniu alebo škodám. Na používanie tohto výrobku deťmi by mali dohliadať dospelé osoby.

⚠ VAROVANIE – Epilepsia

- Niektorí ľudia (približne 1 ze 4000) môžu utrpieť epileptický záchvat či stratu vedomia spôsobenú svetelnými zábleskami, ktoré sa objavujú práve pri sledovaní televízie alebo hraní videohier, a to i v prípade, že sa u nich nikdy predtým žiaden záchvat neprejavil. Každý, kto v minulosti prekonal epileptický záchvat, stratu vedomia alebo akýkoľvek ďalší symptóm epilepsie, by sa mal pred hraním videohier poradiť so svojím lekárom.
- Prerušte hranie a obráťte sa na svojho lekára, akonáhle spozorujete akýkoľvek z následujúcich neobvyklých príznakov: kŕče, tik v oku alebo svalu, strata pozornosti, rozmazané videnie, nechcené pohyby alebo celková dezorientácia.
- Abyste znížili pravdepodobnosť epileptického záchvatu pri hraní videohier:
  - Nehrajte v prípade, že ste unavený a potrebujete spať.
  - Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.
  - Urobte si po každej hodine hrania prestávku 10 až 15 minút.

⚠ VAROVANIE – Očná únava, kinetóza a choroby z preťaženia

- Vyhnite sa príliš dlhému hraniu.
- Po každej hodine hrania si urobte prestávku 10 až 15 minút, aj keď máte pocit, že ju nepotrebujete.
- Prerušte hranie, ak zaznamenáte niektorý z týchto príznakov:
  - Vaše oči sú pri hraní unavené alebo pália, pociťujete závraty, žalúdočnú nevoľnosť alebo únavu;
  - Vaše ruky a zápästia sú pri hraní unavené alebo bolia, pociťujete mravčenie, necitlivosť, pálenie, stuhlosť či iné nepríjemné pocity.

Pokiaľ niektorý z týchto príznakov trvá, navštívte lekára.

⚠ VAROVANIE – Batérie

- Prestaňte používať, pokiaľ v prístroji vytiekla batéria.

Ak tekutina z batérie príde do kontaktu s očami, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára. Ak vám tekutina vytekú na ruky, dôkladne ich umyte vodou. Tekutinu opatrne utrite z vonkajšej strany zariadenia.

⚠ VAROVANIE – Bezpečné zaobchádzanie s elektrinou

- Na nabíjanie tohto produktu používajte iba dodaný nabíjací USB kábel (HAC-010).

Používajte iba sieťový adaptér kompatibilný s týmto produktom, napríklad samostatne predávaný Nintendo USB AC adaptér (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) alebo iný USB kompatibilný sieťový adaptér. Uistite sa, že používate AC adaptér, ktorý bol schválený pre použitie vo vašej krajine, a prečítajte si jeho návod na obsluhu, aby ste sa uistili, že je schopný napájať tento produkt.

- Nevystavujte zariadenie ohňu, mikrovlnám, priamemu slnečnému žiareniu, vysokým alebo extrémne nízkym teplotám.
- Nedovoľte, aby zariadenia prichádzali do styku s kvapalinou a nepoužívajte ich mokrými alebo mastnými rukami. Ak sa tekutina dostane dovnútra, prestaňte ju používať a kontaktujte zákazníčku podporu spoločnosti Nintendo.
- Nevystavujte zariadenia nadmernému tlaku. Neťahajte káble a nekrúťte ich príliš pevne.
- Nedotýkajte sa konektorov zariadenia prstami ani kovovými predmetmi.
- Pri búrke sa nedotýkajte dobíjacieho AC kábla a k nemu pripojených zariadení.
- Ak počujete zvláštny zvuk, uvidíte dym alebo ucítite podivný zápach, prestaňte tento produkt používať a kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Nintendo.
- Nerozoberajte ani neopravujte zariadenia. Ak sú zariadenia poškodené, prestaňte ich používať a kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Nintendo. Nedotýkajte sa poškodených oblastí. Zabráňte kontaktu s akoukoľvek unikajúcou tekutinou.

⚠ VAROVANIE – Všobecné

- Túto konzolu, jej príslušenstvo a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí a domácich miláčikov. Môže dôjsť k náhodnému požitiu malých častí, ako sú herné karty, karty microSD a baliace predmety. Káble sa môžu obkrútiť okolo krku.
- Netlačte proti koži ostré špičky alebo drsné hrany kartónového stojana.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNIE KONZOLY

- Konzola nesmie prísť do vlhkého prostredia alebo do miesta, kde sa náhle mení teplota. Akonáhle sa orosí, vypnite konzolu a počkajte, než se kvapky úplne vyparia.
- Nepoužívajte konzolu v prašnom alebo zafajčenom prostredí.
- Ak sa výrobok znečistí, utrite ho mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte riedidlá ani iné rozpúšťadlá.
- Používajte iba kompatibilné príslušenstvo.
- Uistite sa, že zabudované batérie nabijete aspoň raz za šesť mesiacov. Pokiaľ nie sú batérie dlhšiu dobu používané, môže sa stať, že ich nebude možné znovu nabiť.
- Ak je batéria vybitá alebo ak tlačidlo POWER podržíte stlačené najmenej päť sekúnd, produkt sa vypne a stratia sa všetky neuložené údaje.

Ako nabíjať

Prosím použite jednu z nasledujúcich možností:
- Nintendo USB AC adaptér (CLV-003) (predáva sa samostatne)
- Druhý sieťový adaptér kompatibilný s USB (predáva sa samostatne)

Niektoré zariadenia kompatibilné s USB môžu byť schopné napájať systém, spoločnosť Nintendo však nemôže odporučiť žiadne konkrétne zariadenia. Uistite sa, že sa riadite pokynmi akéhokoľvek zariadenia tretej strany.

Poznámka: Systémy Game & Watch možné pripájať len k zariadeniam triedy II s nasledujúcim symbolom: ⧈

Názvy a funkcie tlačidiel

Tlačidlo GAME:	Otvára a zatvára obrazovku výberu hry/jazyka.
Tlačidlo TIME:	Spustí hodiny.
Tlačidlo PAUSE/SET:	Otvára a zatvára ponuku nastavení/pozastavuje hru.
Tlačidlo ŠTART:	Otvorí obrazovku výberu súboru z titulnej obrazovky ktorejkoľvek z troch obsiahnutých hier The Legend of Zelda.
Tlačidlo SELECT:	Umožňuje vyberať položky v herných hodinách (ak nie ste v automatickom režime) a vyberať uložené súbory na obrazovke výberu súborov v ktorejkoľvek z troch obsiahnutých hier The Legend of Zelda.
A + B + START + SELECT:	Otvorí obrazovku pozastavenie v hrách The Legend of Zelda (prístupná z rôznych obrazoviek podľa hry).
Playtime Clock (herné hodiny):	Keď sú zobrazené hodiny, môžete stlačením tlačidla PAUSE/SET prejsť do nastavenia alebo stlačením tlačidla B alebo +Control Pad spustiť hranie.
Playtime Timer (časovač herného času):	Akonáhle sa časovač spustí, budete môcť začať hrať.

Poznámka: Ďalšie informácie o používaní systému nájdete na stránke:
https://nintendo-europe.com/support/gameandwatch

Vybratie batérie

Batériu by mal vybrať kvalifikovaný odborník. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach **https://battery.nintendo-europe.com**

Zákaznícka podpora spoločnosti Nintendo

https://support.nintendo.com

Likvidácia tohto výrobku

Nevyhadzujte tento výrobok ani vstavanú batériu do domového odpadu. Podrobnosti nájdete na stránkach
http://docs.nintendo-europe.com

Vysvětlivky symbolů a značek na tomto produktu naleznete na **http://docs.nintendo-europe.com**
A terméken használt jelzések és szimbólumok magyarázatát a **http://docs.nintendo-europe.com** weboldalon találja meg.
Wyjaśnienia symboli i oznaczeń użytych na tym produkcie, znajdują się na **http://docs.nintendo-europe.com**
Vysvetlivky symbolov a značiek na tomto produkte nájdete na **http://docs.nintendo-europe.com**

MODEL NO.: HXB-001

© Nintendo
Trademarks are property of their respective owners. Game & Watch is a trademark of Nintendo.