



Nintendo Switch™

AC Adapter



Art.-Nr.: 10010876

FXA-HAC-A-ADH-ENCZHUPLSK-C5

ENGLISH

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Use the AC adapter (HAC-002(EUR)) to charge the Nintendo Switch console and its accessories.
- Connect the AC adapter to the correct voltage (AC 100 – 240V).
- Do not use voltage transformers or plugs that deliver reduced amounts of electricity.
- The AC adapter should be plugged into a nearby, easily accessible socket.
- The AC adapter is for indoor use only.
- Do not expose the AC adapter to microwaves, high temperatures or direct sunlight.
- Do not let the AC adapter come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands.
- Do not expose the AC adapter to excessive force and do not pull or twist the cable too tightly.
- Do not touch the AC adapter connectors with your fingers or metal objects.
- Do not touch the AC adapter or connected devices while charging during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, unplug the AC adapter from the socket and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair the AC adapter. If the AC adapter is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children. Packaging items may be swallowed. The cable can coil around the neck.

CAREFUL USAGE

- If the AC adapter becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

Nintendo Customer Support

<http://contact.nintendo.eu>

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see <http://docs.nintendo-europe.com>

ČESKY

Zásady ochrany zdraví

Čtěte prosím pozorně informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Nepozornost může vyústit ve škodu nebo zranění. Tento produkt by měl být užíván dětmi vždy pod dohledem dospělé osoby.

⚠ VAROVÁNÍ – Bezpečné zacházení s elektřinou

- Pro dobíjení konzole Nintendo Switch a příslušenství používejte dobíjecí AC kabel (HAC-002(EUR)).
- Dobíjecí AC kabel zapojte do zásuvky pod správným napětím (AC 100 – 240V).
- Nepoužívejte transformátory nebo koncovky, které snižují elektrické napětí.
- Dobíjecí AC kabel by měl být zapojen do neadeké, jednoduše přístupné zásuvky.
- Dobíjecí AC kabel není uzpůsoben pro použití venku.

- Nevystavujte AC kabel působení mikrovln, vysokých teplot nebo přímého slunečního záření.
- AC kabel nesmí přijít do styku s tekutinami, proto se ho nedotýkejte mokřými či mastnými rukama.
- Nevystavujte AC kabel nepřiměřenému tlaku. Netahujte za kabel a neobtáčejte ho příliš pevně.
- Nedotýkejte se konektorů AC kabelu prsty nebo kovovými předměty.
- Při bouřce se nedotýkejte nabíjecího AC kabelu a k němu připojených zařízení.
- Pokud uslyšíte podivný zvuk, uvidíte kouř nebo ucítíte něco zvláštního, přestaňte tento produkt používat a kontaktujte Servisní středisko distributora.
- Nerozebírejte ani se nepokoušejte tento produkt opravovat. Pokud je tento produkt poškozen, přestaňte jej používat a kontaktujte Servisní středisko distributora. Nedotýkejte se poškozených míst. Vyvarujte se kontaktu s jakoukoli vytékající tekutinou.

⚠ VAROVÁNÍ – Obecně

- Držte tyto produkty a obalový materiál z dosahu malých dětí. Obalové předměty mohou být omylem vdechnuty. Kabely si mohou obtočit kolem krku.

BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

- Pokud se AC kabel zašpiní, otřete jej měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidlo ani jiná rozpouštědla.

Servisní středisko distributora

<https://www.mojenintendo.cz/kontakty/>

Likvidace tohoto produktu

Nevyhazujte tento produkt do směsného komunálního odpadu. Pro více informací navštivte <http://docs.nintendo-europe.com>

MAGYAR

Egészségügyi és biztonsági információk

Kérjük, olvassa el, és tartsa be az egészségügyi és biztonsági utasításokat. Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy károkat okozhat. A terméket gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Elektromos biztonság

- Használja a hálózati töltőt (HAC-002(EUR)) a Nintendo Switch konzol, valamint tartozékai töltésére.
- Csatlakoztassa a hálózati töltőt a megfelelő feszültséghez (AC 100 – 240V).
- Ne használjon feszültségátalakítókat vagy olyan csatlakozókat, amelyek csökkentett mennyiségű villamos energiát szolgáltatnak.
- Csatlakoztassa a hálózati töltőt egy közeli, könnyen megközelíthető konnektorhoz.
- A hálózati töltő kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Ne tegye ki a hálózati töltőt mikrohullámoknak, magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek.
- Ne hagyja, hogy a hálózati töltő folyadékkel érintkezzen, és ne használja az eszközt nedves vagy olajos kézzel.
- Ne tegye ki a hálózati töltőt nagy erőhatásnak. Ne húzza, csavarja, vagy tekerje össze túl szorosan a kábelt.
- Ne érjen a hálózati töltő csatlakozóihoz az ujjaival vagy fém tárgyakkal.
- Vihar idején ne nyúljon a bedugott hálózati töltőhöz, vagy más csatlakoztatott készülékekhez.
- Ha szokatlan hangot, szagot, vagy füstöt érzékel, hagyja abba a termék használatát, és lépjen kapcsolatba a Forgalmazói szervizközponttal.
- Ne szerelje szét, vagy próbálja saját maga megjavítani a hálózati töltőt. Ha a hálózati töltő megsérült, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a Forgalmazói szervizközponttal. Ne érjen a sérült részekhez. Kerülje a kiszivárgott folyadékkal való érintkezést.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Általános figyelmeztetések

- A termék és a csomagolóanyagokat tartsa kisgyermekektől távol. A kisgyermek a csomagolás elemeit véletlenül lenyelhetik. A kábelek a nyakra tekeredve fulladást okozhatnak.

KÖRÜLTEKINTŐ HASZNÁLAT

- Ha a hálózati töltő beszenyeződik, törölje le egy puha, száraz ruhával. Kerülje hígító vagy más oldószerek használatát.

Forgalmazói szervizközpont

<https://www.nintendo.hu/elerhetosegek/>

Hulladékkezelés

A terméket ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Részletekért látogasson el a <http://docs.nintendo-europe.com> oldalra.

Zalecenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku możliwe jest narażenie zdrowia lub uszkodzenie produktu. Dzieci powinny używać tego produktu jedynie pod opieką dorosłych.

⚠ OSTRZEŻENIE – Bezpieczeństwo elektryczne

- Do ładowania konsoli Nintendo Switch i jej akcesoriów należy używać zasilacza sieciowego (HAC-002(EUR)).
- Podłącz zasilacz do prawidłowego źródła zasilania (napięcie: AC 100 – 240V).
- Nie używaj transformatorów napięcia lub wtyczek, które zmieniają napięcie elektryczne.
- Zasilacz należy podłączyć do pobliskiego, łatwo dostępnego gniazdka.
- Zasilacz jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania w pomieszczeniach.
- Nie wystawiaj zasilacza na działanie mikrofal, wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie dotpuaszaj do kontaktu zasilacza z cieczą i nie dotykaj go mokrymi lub tłustymi rękami.
- Nie narażaj zasilacza sieciowego na nadmierne uszkodzenia mechaniczne. Nie ciągnij za kabel ani nie skręcaj go zbyt ciasno.
- Nie dotykaj zasilacza sieciowego palcami lub metalowymi przedmiotami.
- Nie dotykaj zasilacza lub podłączonych urządzeń, które się ładują, podczas burzy.
- Jeśli usłyszysz dziwny dźwięk, zobaczysz dym lub poczujesz podejrzany zapach, przestań korzystać z tego produktu i skontaktuj się z centrum serwisowym dystrybutora.
- Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać tego produktu. Jeśli ten produkt jest uszkodzony, przestań go używać i skontaktuj się z centrum serwisowym dystrybutora. Nie dotykaj uszkodzonych miejsc. Unikaj kontaktu z wyciekającym płynem.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ogólne

- Prosimy trzymać te produkty oraz opakowanie z dala od małych dzieci. Części opakowania mogą zostać nieumyślnie połknięte. Przewody mogą owinać się wokół szyi.

OSTROŻNE UŻYWANIE

- Jeśli zasilacz sieciowy ulegnie zabrudzeniu, należy go przetrzeć miękką, suchą szmatką. Unikaj używania rozcieńczalnika lub innych rozpuszczalników.

Centrum serwisowe dystrybutora

<https://www.nintendo.pl/kontakt/>

Utylizacja produktu

Nie wyrzucaj tego produktu z odpadem domowym. Więcej informacji na <http://docs.nintendo-europe.com>

SLOVENSKY

Zásady ochrany zdravia

Čítajte, prosím, pozorne informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Nepozornosť môže vyústiť do škody alebo zranenia. Tento produkt by mal byť používaný deťmi vždy pod dohľadom dospeljej osoby.

⚠ VAROVANIE – Bezpečné zaobchádzanie s elektrinou

- Na dobíjanie konzoly Nintendo Switch a príslušenstva používajte nabíjací AC kábel (HAC-002(EUR)).
- Nabíjací AC kábel zapájajte do zásuvky pod správnym napätím (AC 100 – 240V).
- Nepoužívajte transformátory alebo koncovky, ktoré znižujú elektrické napätie.
- Nabíjací AC kábel by mal byť zapojený do neďalekej, jednoducho prístupnej zásuvky.
- Nabíjací AC kábel nie je prispôsobený na používanie vonku.
- Nevystavujte AC kábel pôsobeniu mikrovl, vysokých teplôt alebo priameho slnečného žiarenia.
- AC kábel nesmie prísť do styku s tekutinami, preto sa ho nedotýkajte mokrymi či masťnými rukami.
- Nevystavujte AC kábel neprimeranému tlaku. Nefahajte za kábel a neobtáčajte ho príliš pevne.
- Nedotýkajte sa konektorov AC kábla prstami alebo kovovými predmetmi.
- Pri búrke sa nedotýkajte nabíjacieho AC kábla a k nemu pripojených zariadení.
- Ak začujete podivný zvuk, uvidíte dym alebo ucítite niečo zvláštne, prestaňte tento produkt používať a kontaktujte Servisné stredisko distribútora.
- Nerozoberajte ani sa nepokúšajte tento produkt opravovať. Ak je tento produkt poškodený, prestaňte ho používať a kontaktujte Servisné stredisko distribútora. Nedotýkajte sa poškodených miest. Vyvarujte sa kontaktu s akoukoľvek vytekajúcou tekutinou.

⚠ VAROVANIE – Všeobecné

- Držte tieto produkty a obalový materiál z dosahu malých detí. Obalové predmety môžu byť omylom vdýchnuté. Káble si môžu obtočiť okolo krku.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

- Ak sa AC kábel zašpiní, utrite ho mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte riedidlo ani iné rozpúšťadlá.

Servisné stredisko distribútora

<https://www.nintendo.sk/kontakt/>

Likvidácia tohto produktu

Nevyhádzajte tento produkt do zmesového komunálneho odpadu. Pre viac informácií navštívte <http://docs.nintendo-europe.com>

For explanation of the symbols and markings used on this product, see <http://docs.nintendo-europe.com>
 Vysvetlivky symbolů a značek na tomto produktu naleznete na <http://docs.nintendo-europe.com>
 A termékn használt jelzések és szimbólumok magyarázatát a <http://docs.nintendo-europe.com> weboldalon találja meg.
 Vysvetlenia symbolů i označení použitých na tým produkte nájdujú sa na stránke <http://docs.nintendo-europe.com>
 Vysvetlivky symbolov a značiek na tomto produkte nájdete na <http://docs.nintendo-europe.com>



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
 EU authorised representative & importer: Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

Ecodesign Information • Informace o ekodesignu • Környezetbarát tervezési (Ecodesign) információk
 Informacje dotyczące ekoprojektu • Informácie o ekodizajne

| | | |
|---|--------------|----------|
| Commercial registration number of EU authorised representative • Obchodní registrační číslo zplnomocneného zástupcu EU • Az uniós meghatalmazott képviselő cégjegyzékszám • Numer wpisu do rejestru handlowego upoważnionego przedstawiciela UE • Obchodné registračné číslo zplnomocneného zástupcu EÚ | HRB 101840 | |
| Model identifier • Identifikátor modelu • Modellazonosító • Identifikator modelu • Identifikátor modelu | HAC-002(EUR) | |
| Input voltage • Vstupní napětí • Bemeneti feszültség • Napięcie wejściowe • Vstupné napätie | AC 100-240V | |
| Input AC frequency • Vstupní frekvence střídavého proudu • AC bemeneti frekvencia • Częstotliwość wejściowa prądu zmiennego • Vstupná frekvencia striedavého prúdu | 50/60Hz | |
| Output voltage • Výstupní napětí • Kimeneti feszültség • Napięcie wyjściowe • Výstupné napätie* | DC 5.0V | DC 15.0V |
| Output current • Výstupní proud • Kimeneti áramerősség • Prąd wyjściowy • Výstupný prúd | 1.5A | 2.6A |
| Output power • Výstupní výkon • Kimeneti teljesítmény • Moc wyjściowa • Výstupný výkon | 7.5W | 39.0W |
| Average active efficiency • Průměrná činná účinnost • Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok • Średnia sprawność czynna • Priemerna činná účinnosť | 76.8% | 88.5% |
| Efficiency at low load (10%) • Effizienz bei niedrigem Lasten (10%) • Alacsony terhelésnél (10%) mért hatásfok • Sprawność przy niskim obciążeniu (10%) • Účinnosť pri nízkom zatažení (10%) | - | 83.0% |
| No-load power consumption • Spotřeba energie bez zátěže • Üresjáratú energiafogyasztás • Pobór mocy bez obciążenia • Spotreba energie bez zátáže | 0.08W | 0.08W |

* The AC Adapter (HAC-002(EUR)) has two types of DC output power, and the output voltage is automatically changed depending on the connected device. • Dobíjecí AC kábel (HAC-002(EUR)) umožňuje dva typy stejnosměrného výstupního napětí a výstupní napětí se automaticky mění v závislosti na připojeném zařízení. • A hálózáti töltő (HAC-002(EUR)) kétféle egyenáramú (DC) kimeneti feszültséggel használható, és a kimeneti feszültség a csatlakoztatott eszközök automatikusan változik. • Zasilacz sieciowy (HAC-002(EUR)) posiada dwa rodzaje napięcia wyjściowego prądu stałego, a napięcie wyjściowe jest automatycznie zmieniane w zależności od podłączonego urządzenia. Nabíjací AC kábel (HAC-002(EUR)) umožňuje dva typy jednosměrného výstupního napětí a výstupné napätie sa automaticky mení v závislosti na pripojenom zariadení.

MODEL NO.: HAC-002(EUR)

© Nintendo

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.