



Nintendo

# Nintendo Switch™

## Adjustable Charging Stand

Art. Nr.: 10006842 FXA-HAC-A-CDT-ENCZHUPLSK-CZ

### ENGLISH

#### Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

#### ⚠ WARNING – Electrical Safety

- Use only the AC adapter (HAC-002) provided with the Nintendo Switch console (or sold separately) to connect to this product.
- Do not expose this product to microwaves, high temperature, direct sunlight or excessive force.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside this product, stop using it and contact Nintendo Customer Support.
- Do not touch this product while charging during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair this product. If this product is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.
- Do not use in dusty or smoky areas.
- Do not place this product in humid areas or areas where the temperature can suddenly change. If condensation forms, wait until the water droplets have evaporated.
- Do not touch device connectors with your fingers or metal objects.

- Do not touch this product while charging during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair this product. If this product is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.
- Do not use in dusty or smoky areas.
- Do not place this product in humid areas or areas where the temperature can suddenly change. If condensation forms, wait until the water droplets have evaporated.
- Do not touch device connectors with your fingers or metal objects.

#### ⚠ WARNING – General

- Keep packaging materials away from young children as they may be swallowed.

#### CAREFUL USAGE

- If this product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using alcohol, thinner or other solvents.

#### How to Connect

Connect this product directly to the AC adapter (HAC-002), then place your Nintendo Switch console on the stand.



#### Nintendo Customer Support

EUR: <http://contact.nintendo.eu>  
AU/NZ: <http://support.nintendo.com>

#### Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see <http://docs.nintendo-europe.com>

### ČESKY

#### Zásady ochrany zdraví

Čtěte prosím pozorně informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Nepozornost může vyústit ve škodu nebo zranění. Tento produkt by měl být užíván dětmi vždy pod dohledem dospělé osoby.

#### ⚠ VAROVÁNÍ – Bezpečné zacházení s elektřinou

- K tomuto produktu lze připojit pouze AC kabel (HAC-002) dodávaný s konzolí Nintendo Switch (nebo prodávaný samostatně).
- Nevystavujte tento výrobek mikrovlnám, vysoké teplotě, přímému slunečnímu záření ani nadměrné síle.
- Nedovolte, aby tento výrobek přišel do styku s tekutinou, a nepoužívejte jej mokřma nebo mastnými rukama. Pokud se do tohoto produktu dostane tekutina, přestaňte jej používat a kontaktujte Servisní středisko distributora.
- Nedotýkejte se tohoto produktu během nabíjení za bouřky.
- Pokud uslyšíte podivný zvuk, uvidíte kouř nebo ucítíte něco zvláštního, přestaňte tento produkt používat a kontaktujte Servisní středisko distributora.
- Nerozebírejte ani se nepokoušejte tento produkt opravovat. Pokud je tento produkt poškozen, přestaňte jej používat a kontaktujte Servisní středisko distributora. Nedotýkejte se poškozených míst. Vyvarujte se kontaktu s jakoukoli vytékající tekutinou.
- Nepoužívejte v prašných nebo zakouřených prostorách.
- Neumísťujte tento produkt do vlhkých prostor nebo do míst, kde se může náhle změnit teplota. Pokud dojde ke kondenzaci, počkejte, dokud se kapky vody neodpaří.
- Nedotýkejte se konektorů zařízení prsty nebo kovovými předměty.

#### ⚠ VAROVÁNÍ – Obecně


- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah malých dětí, protože by je mohl spolknout.

#### BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

- Pokud se produkt zašpiní, otřete jej měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte alkohol, ředidlo ani jiná rozpouštědla.

#### Jak provést připojení

Připojte tento produkt přímo k AC kabelu (HAC-002) a poté umístěte konzoli Nintendo Switch na stojánek.



#### Servisní středisko distributora

<https://www.mojenintendo.cz/kontakty/>

#### Likvidace tohoto produktu

Nevyhazujte tento produkt do směsného komunálního odpadu. Pro více informací navštivte <http://docs.nintendo-europe.com>

### MAGYAR

#### Egészségügyi és biztonsági információk

Kérjük, olvassa el, és tartsa be az egészségügyi és biztonsági utasításokat. Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy károkat okozhat. A terméket gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Elektromos biztonság

- Kizárólag a Nintendo Switch konzolhoz mellékelt (vagy külön megvásárolható) (HAC-002) hálózati töltőt csatlakoztassa a termékhez.
- Ne tegye ki a terméket mikrohullámoknak, magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek vagy nagy erőhatásnak.
- Ne hagyja, hogy a termék folyadékkal érintkezzen, és ne használja nedves vagy olajos kézzel. Ha folyadék kerül a termék belsejébe, hagyja abba a használatát és lépjen kapcsolatba a Forgalmazói szervizközponttal.
- Vihar idején ne nyúljon a bedugott, töltés alatt álló termékhez.
- Ha szokatlan hangot, szagot, vagy füstöt érezkel, hagyja abba a termék használatát, és lépjen kapcsolatba a Forgalmazói szervizközponttal.
- Ne szerelje szét, vagy próbálja saját maga megjavítani a terméket. Ha a termék megsérült, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a Forgalmazói szervizközponttal. Ne érjen a sérült részekhez. Kerülje a kiszivárgott folyadékkal való érintkezést.
- Ne használja a terméket poros vagy füstös környezetben.
- Ne helyezze a terméket páras vagy olyan helyre, ahol a hőmérséklet hirtelen megváltozhat. Páralecsapódás esetén várja meg, amíg a vízcseppek elpárolognak.
- Ne érjen a készülék csatlakozóihoz az ujjával vagy fém tárgyakkal.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Általános figyelmeztetések


- A csomagolóanyagokat tartsa kisgyermekektől távol. A kisgyermekek a csomagolás elemeit véletlenül lenyelhetik.

#### KÖRÜLTEKINTŐ HASZNÁLAT

- Ha a termék beszenyeződik, törölje le egy puha, száraz ruhával. Kerülje alkoholt, higítót vagy más oldószereket használatát.

#### Csatlakoztatás

Csatlakoztassa a terméket közvetlenül a hálózati töltőhöz (HAC-002), majd helyezze a Nintendo Switch konzolt az állványra.



#### Forgalmazói szervizközpont

<https://www.nintendo.hu/elerhetosegek/>

#### Hulladékkezelés

A termékét ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Részletekért látogasson el a <http://docs.nintendo-europe.com> oldalra

### POLSKI

#### Zalecenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku możliwe jest narażenie zdrowia lub uszkodzenie produktu. Dzieci powinny używać tego produktu jedynie pod opieką dorosłych.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE – Bezpieczeństwo elektryczne

- Do tego produktu należy podłączyć wyłącznie zasilacz sieciowy (HAC-002) dostarczony z konsolą Nintendo Switch (lub sprzedawany oddzielnie).
- Nie narażaj tego produktu na działanie mikrofal, wysokiej temperatury, bezpośredniego światła słonecznego lub nadmiernej siły.
- Nie dopuszczaj do kontaktu tego produktu z cieczą i nie używaj go mokrymi lub tłustymi rękami. Jeśli ciecz dostanie się do wnętrza tego produktu, należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z centrum serwisowym dystrybutora.
- Nie dotykaj tego produktu podczas ładowania w czasie burzy.
- Jeśli usłyszysz dziwny hałas, zobaczysz dym lub poczujesz podejrany zapach, przestań używać tego produktu i skontaktuj się z centrum serwisowym dystrybutora.
- Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać tego produktu. Jeśli ten produkt jest uszkodzony, przestań go używać i skontaktuj się z centrum serwisowym dystrybutora. Nie dotykaj uszkodzonych miejsc. Unikaj kontaktu z wyciekającym płynem.
- Nie używaj w miejscach zakurzonych lub zadymionych.
- Nie umieszczaj tego produktu w wilgotnych miejscach lub w miejscach, gdzie temperatura może się nagle zmienić. Jeśli dojdzie do kondensacji, należy poczekać, aż krople wody wyparują.
- Nie należy dotykać złączy urządzenia palcami ani metalowymi przedmiotami.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE – Ogólne


- Przechowuj materiały opakowaniowe z dala od małych dzieci, ponieważ mogą je połknąć.

#### OSTROŻNE UŻYWANIE

- Jeśli produkt ulegnie zabrudzeniu, należy go przetrzeć miękką, suchą szmatką. Unikaj używania alkoholu, rozcieńczalnika lub innych rozpuszczalników.

#### Jak podłączyć

Podłącz ten produkt bezpośrednio do zasilacza sieciowego (HAC-002), a następnie umieść konsolę Nintendo Switch na podstawie.



#### Centrum serwisowe dystrybutora

<https://www.nintendo.pl/kontakt/>

#### Utylizacja produktu

Nie wyrzucaj tego produktu z odpadem domowym. Więcej informacji na <http://docs.nintendo-europe.com>

### SLOVENSKY

#### Zásady ochrany zdravia

Čítajte, prosím, pozorne informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Nepozornosť môže vyústiť do škody alebo zranenia. Tento produkt by mal byť používaný deťmi vždy pod dohľadom dospelého osoby.

#### ⚠ VAROVANIE – Bezpečné zaobchádzanie s elektrinou

- K tomuto produktu je možné pripojiť iba AC kábel (HAC-002) dodávaný s konzolou Nintendo Switch (alebo predávaný samostatne).
- Nevystavujte tento výrobok mikrovlnám, vysokej teplote, priamemu slnečnému žiareniu ani nadmernej sile.
- Nedovoľte, aby tento výrobok prišiel do styku s tekutinou, a nepoužívajte ho mokřma alebo mastnými rukami. Ak sa do tohto produktu dostane tekutina, prestaňte ho používať a kontaktujte Servisné stredisko distribútora.
- Nedotýkajte sa tohto produktu počas nabíjania za búry.
- Ak začujete podivný zvuk, uvidíte dym alebo ucítite niečo zvláštne, prestaňte tento produkt používať a kontaktujte Servisné stredisko distribútora.
- Nerozoberajte ani sa nepokúšajte tento produkt opravovať. Ak je tento produkt poškodený, prestaňte ho používať a kontaktujte Servisné stredisko distribútora. Nedotýkajte sa poškodených miest. Vyvarujte sa kontaktu s akoukoľvek vytékajúcou tekutinou.
- Nepoužívajte v prašných alebo zafajčených priestoroch.
- Neumiestňujte tento produkt do vlhkých priestorov alebo do miest, kde sa môže náhle zmeniť teplota. Pokiaľ dôjde ku kondenzácii, počkajte, kým sa kvapky vody neodparia.
- Nedotýkajte sa konektorov zariadenia prstami alebo kovovými predmetmi.

#### ⚠ VAROVANIE – Všeobecné

- Obalové materiály uchováajte mimo dosahu malých detí, pretože by ich mohli prehltnúť.

#### BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

- Ak sa produkt zašpiní, utrite ho mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte alkohol, riedidlo ani iné rozpúšťadlá.

#### Ako produkt pripájať

Pripojte tento produkt priamo k AC káblu (HAC-002) a potom umiestnite konzolu Nintendo Switch na stojan.



#### Servisné stredisko distribútora

<https://www.nintendo.sk/kontakt/>

#### Likvidácia tohto produktu

Nevyhazujte tento produkt do zmesového komunálneho odpadu. Pre viac informácií navštívte <http://docs.nintendo-europe.com>



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan  
Importer in the EU: Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

MODEL NO.: HAC-031

© 2018 Nintendo Co., Ltd. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.